

GRAVITY

SMART WATCH GT25 PRO

User's Manual / Instrukcja Obsługi

Read before first use

Przed pierwszym uruchomieniem
zapoznaj się z instrukcją

Version 1/05

Polski	2
English	21

1. Wprowadzenie

Informacje o zegarku **GRAVITY GT25 PRO**

GT25 PRO to inteligentny zegarek, który umożliwia analizowanie wzorców ćwiczeń, dbanie o zdrowie, a także wykonywanie połączeń. Urządzenie **GT25 PRO** można połączyć z telefonem, aby znacznie rozszerzyć zakres dostępnych możliwości. Smart Watch **GT25 PRO** może również działać samodzielnie, bez połączenia z urządzeniem przenośnym.

2. Przed pierwszym włączeniem

2.1. Naładuj smartwatch za pomocą dołączonej do niego ładowarki przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem.

2.2. Zainstaluj i połącz urządzenie z aplikacją GloryFit oraz ustaw informacje osobowe w aplikacji przed użyciem.

Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej instrukcjami oraz korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniami.

2.3. Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do pływania.

2.4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta.


3. Zawartość opakowania

- Smart Watch **GRAVITY GT25 PRO**
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Folia ochronna na szkiełko.

4. Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz	Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy 1.19" cala AMOLED o rozdzielczości 390 x 390 pikseli – dobra widoczność w słońcu
Ekran dotykowy	W pełni dotykowy ekran
Bluetooth	Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 5.2/BT3.0
Materiał koperty	Wysokogatunkowy stop metali
Materiał paska	Silikonowa guma + brzoletka mesh stalowa lub skórzany pasek
Bateria i żywotność baterii	240 mAh Czas czuwania: do 15-25 dni Normalny czas pracy: 3-7 dni
Tryb ładowania	Ładowanie magnetyczne
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP68, nie jest przeznaczony do pływania
Kompatybilność	- Android 5.0 i nowszy - iOS 9.0 i nowszy
Procesor	RL8763EWE
Karta pamięci	128Mb
APP	„GloryFit”
Częstotliwość pracy	2402MHz – 2480MHz
Maksymalna moc	4 dBm

5. Ładowanie



W celu naładowania zegarka podłącz kabelek magnetyczny do adaptera o napięciu wyjściowym 5V i wydajności prądowej 1A lub większej, całość podłącz do kontaktu. Podłącz kabel

magnetyczny do portu ładowania w zegarku.

WAŻNE: W przypadku zastosowania niewłaściwego napięcia istnieje możliwość uszkodzenia kabla do ładowania lub/i samego smartwatcha.

- Czas pełnego ładowania baterii około 2 godziny
- Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie – uszkodzenie
- Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio zamontowana. Zegarek posiada metalowe elementy, które w przypadku nieodpowiedniego zamontowania ładowarki mogą prowadzić do zwarcia – uszkodzenia
- Jeśli nie można włączyć zegarka po dłuższym okresie nieużywania, należy przetrzeć styki ładujące przewodu ładującego, aby usunąć pozostałości potu lub wilgoci
- Nie ładuj urządzenia powyżej 3 godzin
- Częste całkowite rozładowywanie zmniejsza trwałość ogniw litowo-jonowych. Staraj się rozpocząć ładowanie urządzenia, gdy poziom baterii spadnie do ok. 20%
- W celu utrzymania jak największej i najdłuższej wydajności baterii, staraj się ładować urządzenie często i regularnie. Staraj się odłączać ładowarkę, gdy poziom baterii wynosi ok. 80-90%. Regularne ładowanie zegarka do 100% zmniejsza żywotność ogniwa
- Pełne naładowanie urządzenia raz w miesiącu pozwala odpowiednio skalibrować mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowy poziom naładowania smartwatcha
- Nie korzystaj z adapterów z funkcją szybkiego ładowania. Ładowanie tego typu powoduje znaczne nagrzanie baterii i całego zegarka. Nadmierne wydzielanie ciepła podczas procesu ładowania jest niekorzystne dla akumulatora.
- Podczas ładowania chroń urządzenie przed mocnymi promieniami słońca, wysoką temperaturą lub mrozem
- Unikaj przechowywania urządzenia z całkowicie

rozładowaną baterią. Długi okres bezczynności w pełni rozładowanego urządzenia może spowodować uszkodzenie baterii. Przed wyłączeniem urządzenia zadбай o jego naładowanie do poziomu ok. 50%.

6. Włączenie smartwatcha

Włącz smartwatch przytrzymując boczny przycisk przez kilka sekund. Po uruchomieniu się smartwatcha, dotknij ekranu i przesuwaj palcem z góry na dół, z dołu do góry, z prawej na lewo, oraz z lewej na prawo, aby móc zobaczyć funkcje smartwatcha. Naciśnij palcem daną funkcję, aby ją uruchomić.

7. Pobieranie i pierwsze kroki w aplikacji „GloryFit”

- Jeśli telefon Apple pozostaje w trybie spoczynku lub hibernacji przez dłużej niż 2 godziny, aplikacja „GloryFit” zostanie oczyszczona z danych przez system iOS, następnie aplikacja i zegarek zostaną rozłączone, zegarek zostanie automatycznie połączony z aplikacją przy ponownym użyciu

- Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie z Androidem musisz włączyć uprawnienia uruchamiania aplikacji w tle w ustawieniach telefonu komórkowego. Każdy telefon komórkowy różni się. Przykład: telefon komórkowy Huawei.

Kroki są następujące:

Ustawienia - Aplikacja - Zarządzanie uruchamianiem aplikacji – GloryFit, znajdź aplikację, zmień automatyczne zarządzanie na zarządzanie ręczne, wszystkie otwarte uprawnienia (zezwól na samodzielne uruchomienie, zezwól na start, zezwól na działania w tle). To ustawienie jest przeznaczone tylko dla aplikacji do utrzymania połączenia Bluetooth z zegarkiem, gdy telefon jest w trybie gotowości to nie zostanie wyczyszczony przez system Android.

7.1. Instalowanie

- Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR, zeskanuj kod QR z pudełka zegarka lub wyszukaj „GloryFit” w sklepie Google Play lub App Store, postępuj zgodnie z instrukcją, aby ją zainstalować



GloryFit

- Wejdź do aplikacji i wypełnij swoje dane
- Dodaj swoje urządzenie GravityGT25 PRO
- Połącz aplikację z inteligentnym zegarkiem
- W celu prawidłowego funkcjonowania aplikacji i zegarka wyraż zgodę na dostęp aplikacji do wybranych opcji telefonu.

8. Połączenia telefoniczne Bluetooth

W celu wykonywania połączeń telefonicznych Bluetooth niezbędne jest połączenie smartwatcha z telefonem.

1. Włącz Bluetooth telefonu komórkowego.
2. Otwórz aplikację GloryFit, dotknij „Dodaj urządzenie”, aby się połączyć.
3. Po sparowaniu urządzenia z aplikacją, telefon zapyta o przyznanie urządzeniu dostępu do kontaktów i uprawnień do przekazywania rozmów telefonicznych. Po zatwierdzeniu, funkcja rozmów telefonicznych w zegarku zostanie włączona.

Uwagi:

1. Dla lepszego funkcjonowania aplikacji zalecane jest zaktualizowanie jej do najnowszej wersji.
2. Aplikacja jest kompatybilna z oprogramowaniem Android 5.0 i iOS 9.0 lub nowszym.
3. Żądanie parowania Bluetooth zostanie wyświetlone podczas pierwszego połączenia z systemem iOS. Należy kliknąć „Sparuj” w celu połączenia, aby zegarek mógł stale otrzymywać powiadomienia, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości SMS itp.
4. Po pierwszym połączeniu urządzenia z aplikacją, zostanie wyświetlone zapytanie o aktywację uprawnień aplikacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować uprawnienia, w przeciwnym razie może nastąpić niestabilne połączenie lub rozłączenie.

9. Nawigacja

- a) Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk boczny.
- b) Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny i zatwierdź naciskając znaczek „√”.
- c) Zmiana tarczy zegarka:
Naciśnij i przytrzymaj ekran główny, następnie wybierz tarczę. Możesz również dodać swoje zdjęcie za pomocą aplikacji lub wybrać tarczę z biblioteki tarcz.

Centrum kontroli



Przesuń w dół

Przesuń w górę



Menu

Przesuń w lewo

Przesuń w prawo



Przesuń w lewo

Przesuń w prawo



Dzisiejsze dane


Przesuń w dół


Przesuń w górę





Wiadomości

10. Funkcje

	Wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą smartwatcha: Po połączeniu smartwatcha z telefonem, możesz używać zegarka do wykonywania połączeń telefonicznych, możesz także przeglądać historię połączeń. Podczas korzystania z funkcji rozmowy telefonicznej należy utrzymywać stabilne połączenie Bluetooth między zegarkiem a telefonem.
	Monitorowanie ciśnienia krwi: Na stronie ciśnienia krwi zostaną wyświetlone dane z ostatnich pomiarów. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.
	Monitorowanie poziomu tlenu we krwi: Na stronie tlenu we krwi zostaną wyświetlone dane z ostatnich pomiarów. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.

	Monitorowanie pracy serca: Monitorowanie tętna przez 24 godziny lub w dowolnym momencie, sprawdzanie dziennego rytmu serca. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.
	Raport aktywności: Podsumowanie danych o codziennej aktywności fizycznej - ilości wykonanych kroków, spalonych kalorii i pokonanego dystansu. Dokładniejsze wyniki raportów aktywności dostępne są z poziomu aplikacji. Uwaga: Dzielne dane o aktywności resetowane są o północy.
	Tryby sportowe: Wiele rodzajów treningów do wyboru. Dodaj swoje ulubione dyscypliny i rozpocznij aktywność w dowolnym momencie.
	Monitorowanie snu: Monitorowanie dziennego czasu snu, otrzymywanie informacji o jakości snu. Więcej szczegółowych danych dostępnych z poziomu aplikacji. Ważne: Dane dotyczące snu usuwane są z zegarka o godzinie 20.

	Sterowanie muzyką: Możliwość sterowania muzyką z telefonu po połączeniu z aplikacją.
	Przypomnienie o wiadomościach: Urządzenie może synchronizować powiadomienia przychodzące z Twittera, Facebooka, WhatsApp, Instagram itp. Przechowuje do 8 ostatnich wiadomości. Uwaga: możesz włączyć / wyłączyć przychodzące powiadomienia w aplikacji.
	Monitorowanie stresu: Monitorowanie stresu przez 24 godziny lub w dowolnym momencie. Więcej szczegółowych danych i raportów dostępnych w aplikacji. Uwaga: Otrzymywane wyniki są poglądowe i nie należy ich traktować jako profesjonalnej diagnostyki medycznej.
	Monitoring cyklu miesięczkowego: Ustaw datę ostatniej miesiączki, a zegarek będzie przypominał ci o okresach owulacji i następnych miesiączkach.



Zegar ekranowy: Możesz wybrać zegar cyfrowy lub analogowy, który będzie wyświetlany po wyłączeniu ekranu zegarka. (Włączenie tej funkcji spowoduje skrócenie czasu pracy baterii).

11. Inne funkcje:

Biblioteka tarcz, alarm, tryb nocny, funkcja AOD(zawsze włączony wyświetlacz), asystent głosowy – teraz możesz sterować asystentem głosowym w twoim telefonie za pomocą smartwatcha, wybór tarczy, możliwość wgrania własnego zdjęcia , znajdź mój smartwatch , głośnik, mikrofon, ustawienia dźwięku i wibracji, format czasu – dwie opcje: 12 i 24 godziny, wybór czasu podświetlania ekranu, wybór jasności ekranu, tryb oszczędzania energii, tryb „nie przeszkadzać”, ćwiczenie oddechowe, podświetlanie zegarka przy obrocie nadgarstkiem, 2 gry, latarka, stoper, zdalne zdjęcie, kalkulator, minutnik, przypomnienie o piciu wody, przypomnienie o ruchu, tryb kinowy, 8 motywów menu do wyboru.

12. Rozwiązania problemów z urządzeniem

12.1. Nie można włączyć zegarka

- Naciśnij boczny przycisk przez kilka sekund.
- Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naładuj smartwatch i uruchom go ponownie.

12.2. Smartwatch wyłącza się automatycznie

- Urządzenie jest rozładowane

➤ Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.

- Krótka wydajność akumulatora

Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana (ładowanie przez co najmniej 2 godziny).

- Smartwatch nie ładuje się

➤ Sprawdź czy bateria jest naładowana. Wydajność baterii może ulec zmniejszeniu po kilku latach

➤ Sprawdź czy ładowarka działa prawidłowo (adapter i kabel), jeśli nie – wypróbuj inny zestaw

➤ Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania.

- Smartwatch nie wyświetla się w dostępnych urządzeniach

Bluetooth

➤ Smartwatch jest rozładowany

➤ Sprawdź czy na urządzeniu widoczna jest ikona świadcząca o sparowaniu (zamknięty łańcuch), jeśli tak - smartwatch jest już połączony z innym urządzeniem, w takim wypadku trzeba przenieść się wraz z zegarkiem w inne miejsce, aby utracił połączenie z wcześniejszym urządzeniem lub ręcznie odłączyć zegarek w tym urządzeniu

➤ Urządzenie jest połączone z telefonem z pominięciem aplikacji. Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz Bluetooth i odłącz smartwatch, następnie zaloguj się do aplikacji. Teraz urządzenie powinno być dostępne w wyszukiwanych urządzeniach Bluetooth w aplikacji, jeśli nie – usuń urządzenie w ustawieniach Bluetooth telefonu (dostępne urządzenia > nazwa urządzenia > zapomnij/usuń urządzenie)

➤ Dla telefonów z systemem iOS w celu całkowitego zerwania połączenia zegarka z telefonem przejdź do: „Ustawienia” > „Bluetooth” > „Zapomnij urządzenie”

➤ Tylko jedna aplikacja do pomiaru aktywności powinna być zainstalowana w telefonie komórkowym, aby mieć

pewność co do prawidłowego działania aplikacji. Jeśli istnieje wiele takich połączonych aplikacji, mogą one wpływać na połączenie między zegarkiem, a telefonem komórkowym

➤ Jeśli zegarek nadal nie może zostać podłączony nawet po wypróbowaniu powyższych kroków, zamknij aplikację „GloryFit” i uruchom ponownie telefon komórkowy i zegarek

- Niektóre telefony z Androidem podpowiadają, iż nie można na nich zainstalować aplikacji. Przejdź do „Ustawienia” w telefonie i autoryzuj „Nieznane źródło”

- Ustawianie uprawnień dla telefonów z systemem Android: Wejdź w Ustawienia, wybierz „Aplikacje i powiadomienia”, następnie wybierz GloryFit, wejdź w „Uprawnienia” i zezwól na dostęp aplikacji do danych potrzebnych do jej prawidłowego funkcjonowania

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję „Bez Optymalizacji” dla używania baterii dla aplikacji GloryFit

- Niektóre smartfony nie łączą się z zegarkiem w trybie niskiego poziomu baterii

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć opcję wyświetlania nad innymi aplikacjami dla aplikacji GloryFit

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć uprawnienia do pracy w tle dla aplikacji GloryFit,

- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby aplikacja GloryFit była otwarta w tle.

Uwagi

- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez konieczności informowania klienta

- Proszę naładować zegarek przed użyciem

- Przed użyciem zegarka należy go skonfigurować i zsynchronizować czas oraz dane użytkownika korzystając z aplikacji GloryFit
- Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony do pływania
- Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych
- Napięcie wyjściowe 5V
- Wydajność prądowa 1A
- Czas pełnego ładowania baterii około 2 godziny
- Monitor snu został zaprojektowany tak, aby naśladować naturalny wzór zasypiania i budzenia się. W celu otrzymania wiarygodnych pomiarów, należy nosić zegarek regularnie. Jeżeli użytkownik kładzie się spać późno lub zegarek jest noszony tylko podczas snu, mogą nastąpić odchylenia pomiarów. Dane dotyczące snu mogą nie zostać wygenerowane, jeśli użytkownik kładzie się spać w ciągu dnia.
- Wartości pomiarów są uzależnione od sposobu użytkowania
- Odpowiednie założenie zegarka jest wymagane dla dokładności pomiarów tętna, ciśnienia, natlenienia krwi. Zbyt ciasno lub zbyt luźno zapięty pasek spowoduje wyświetlenie niedokładnych danych. Zbyt ciasno zapięty pasek wpłynie na przepływ krwi, a zbyt luźno zapięty pasek wpłynie na działanie monitora pomiarów w zegarku.
- Niektóre telefony z systemem Android mogą omyłkowo wyłączyć aplikację podczas porządkowania aplikacji. Proszę sprawdzić i upewnić się, że aplikacja działa w tle, wykonując następujące czynności: Ustawienia - Zarządzanie aplikacjami – GloryFit - Zarządzanie uprawnieniami – Uprawnienia do pracy w tle - Praca w tle (metoda ustawień może się różnić w zależności od modelu i wersji telefonu).

13. Informacje bezpieczeństwa

1. Zagrożenia związane z akumulatorem i ładowaniem

- Nie podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia ani wymiany akumulatora, aby uniknąć uszkodzenia smartwatcha i ryzyka porażenia prądem.
- Ładować urządzenie wyłącznie za pomocą oryginalnego kabla dołączonego do zestawu; stosowanie nieoryginalnych akcesoriów może prowadzić do zwarcia lub przegrzania.
- Unikać nadmiernie długiego podłączania smartwatcha do zasilania; przeładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie lub zwarcie.
- Nie wrzucać akumulatora do ognia ani nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur.

2. Eksploatacja w warunkach wilgoci i wysokich temperatur

- Nie kąpać się, nie brać prysznica ani nie myć rąk w smartwatchu – ciśnienie oraz gorąca woda mogą spowodować uszkodzenie zegarka.
- Nie wchodzić w zegarku do sauny ani nie wystawiać go na działanie skrajnie wysokiej temperatury, aby uniknąć deformacji elementów i ewentualnej utraty szczelności.

3. Zagrożenia mechaniczne i ogólne zasady korzystania

- Nie próbować demontować smartwatcha ani ingerować w jego wnętrze, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.
- Unikać silnych uderzeń, zgnieceń czy narażania urządzenia na intensywne wibracje, aby zapobiec uszkodzeniu elektroniki i modułów sensorycznych.

4. Ograniczenia funkcji zdrowotnych

- Informacje dotyczące tętna, snu czy aktywności fizycznej należy traktować wyłącznie jako przybliżone wskazówki. Nie stanowią one profesjonalnej diagnozy medycznej ani nie służą do monitorowania lub leczenia chorób.

- W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów lub dolegliwości zdrowotnych skonsultować się z wykwalifikowanym personelem medycznym.

5. Konserwacja i postępowanie w razie uszkodzenia

- Dokonywać przeglądów i napraw wyłącznie w autoryzowanych serwisach, co pozwala zachować gwarancję oraz bezpieczeństwo użytkowania.

- W razie widocznego uszkodzenia ekranu, obudowy czy złącza ładowania przerwać użytkowanie i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.

6. Postępowanie z odpadami i dbałość o środowisko

- Zużyte akumulatory i inne komponenty smartwatcha oddawać do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów elektronicznych zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Unikać wyrzucania urządzeń elektronicznych wraz z odpadami komunalnymi, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Numer deklaracji: 07/07/2024

1. URZĄDZENIE RADIOWE:

Nazwa: Smart Watch
Model/typ: GT2 PRO, GT25PRO, GT26, GT27, GT28,
GT29, GT30, GT31, GT32, GT33, GT34, GT35, GT36

G.Rossi GROUP Paweł Lorens
Ul. Sereno Fenna 6/3, 31-143 Kraków

2. PRODUCENT:

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Opisany w pkt. 1. Smart Watch

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/53/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE

2011/65/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2015/863

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność. Odwołania muszą być podane wraz z ich numerami identyfikacyjnymi i wersjami oraz w stosownych przypadkach z datą wydania:

EN IEC 63000:2018
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010
EN 62368-1:2014+A11:2017

7. W stosownym przypadku, jednostka notyfikowana przeprowadziła i wydała certyfikat: 07/07/2024

8. W stosownych przypadkach, opis elementów dodatkowych lub komponentów, w tym oprogramowania, które umożliwiają działanie urządzenia radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją zgodności UE: 07/07/2024

9. Podpisano przez lub w imieniu:

Miejsce, data

Kraków 01.10.2025

Właściciel, Paweł Lorens
Stanowisko, imię i nazwisko
Podpis osoby upoważnionej

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia w czasie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 28 dni od daty dostarczenia zegarka do wskazanego serwisu.
3. Smartwatch jest urządzeniem delikatnym i precyzyjnym. Należy go więc chronić przed zwilgoceniem, wstrząsami, uderzeniami, gwałtownymi zmianami temperatury, przegrzaniem oraz wszelkimi negatywnymi czynnikami środowiskowymi, pod rygorem utraty ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancją objęte są wszystkie wady, które nie powstały z winy Nabywcy.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi, a także przepisami bezpieczeństwa
 - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady
 - wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę)
 - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, koperty urządzenia, bransolety, paski, zapięcia, powłoki galwaniczne kopert lub bransolet oraz szkiełka
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak; pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyladowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy

– produkty w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna

6. Konsument zobowiązany jest do przesłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi Klient.

7. Jeżeli wysyłka produktu po-serwisowego do Nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej, na prośbę Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.

8. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z powrotem w przypadku jeżeli:

- przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt jest sprawny lub źle skonfigurowany
- Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5 warunków gwarancji.

9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

- a) naprawy/konserwacji zegarka we własnym zakresie, przez nieautoryzowany serwis bądź przez osoby trzecie
- b) błędnego wypełnienia karty gwarancyjnej, w szczególności braku daty sprzedaży bądź pieczęci punktu sprzedaży
- c) zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

1. Entry

Smartwatch **GRAVITY GT25 PRO** overview.

GT25 PRO is a smartwatch that is able to analyze exercise patterns, help with health care and receive phone calls. **GT25 PRO** device can be linked to a smartphone to widen the device's features. Smart Watch **GT25 PRO** can also be used without a connection to a mobile device.

2. Before first use

- 2.1. Charge the device with a provided charger for at least 2 hours before first use.
- 2.2. Install and connect the device to a GloryFit app and fill in personal information before first use. Get acquainted with instructions and use the device according to recommendations.
- 2.3. Smartwatch has a water resistance class IP68 and is not suitable for swimming.
- 2.4. Company reserves the right to change the user's manual without informing the user.


3. Contents

- Smart Watch **GRAVITY GT25 PRO**
- Charger
- User's manual
- Protective foil for the glass.

4. Technical specifications

Display	High quality 1.19" AMOLED digital touchscreen with 390 x 390 pixel resolution – good visibility in the sun
Touch Screen	Full touch screen
Bluetooth	Energy-efficient Bluetooth Chip 5.2/BT3.0
Case material	High-quality metal alloy
Strap material	Silicone rubber + steel mesh bracelet or leather strap
Battery and battery life	240 mAh
	Standby time: up to 15-25 days
	Usual one charge work time: 3-7 days
Charge type	Magnetic charging
Water and dust battery life	IP68, not suitable for swimming
Compatibility	- Android 5.0 or later - iOS 9.0 or later
Processor	RL8763EWE
Memory drive	128Mb
APP	„GloryFit“
Operation frequency	2402MHz - 2480MHz
Maximum power	4 dBm

5. Charging



In order to charge the smartwatch, connect a magnetic cable to an adapter with 5V output voltage and 1A current efficiency, and connect adapter to an outlet. Connect magnetic cable to a charging port in the watch.

CAUTION: In case of using a charger with improper voltage

or current, there is a possibility of damaging the cable or/and the watch itself.

- Time to fully charge the watch is about 2 hours
- Charging the device for too long can damage it or create a short circuit
- Make sure the charger is properly mounted. The watch has metal elements that can short-circuit when not mounted correctly
- In case the device does not start after a long period of non-use, cleaning the charging contact is advised to get rid of sweat or dust residue
- Don't charge the device for longer than 3 hours
- Frequently leaving the watch to fully discharge reduces the life of Li-ion cells. Charging the device when the battery drops to 20% will ensure its longevity
- To make sure the battery's life and its efficiency lasts longer try to charge the device often and regularly. Disconnecting the device when the battery level is about 80-90% is advised, Charging the battery up to 100% regularly reduces its life
- Fully charging the battery once a month helps the device to properly calibrate its mechanisms responsible for healthy battery levels
- Charging the device with fast-charge adapters is not advised. Charging the watch this way causes its battery and the watch itself to overheat. Overheating is damaging the accumulator
- Avoid charging the device in strong sun and high or very low temperature
- Avoid keeping the device in storage with battery levels at 0%. Leaving the device fully discharged for a long time can damage the battery. Before turning off the device, make sure to charge it to about 50% battery level.

6. Turning on the smartwatch

Turn on the device by pressing the side button for a few seconds. After the smartwatch has turned on, press the screen and swipe from top to bottom, bottom to top as well as left to right, right to left to see the devices functions. Press your finger on features to open them.

7. Downloading and first steps in „GloryFit” app

- If an Apple iPhone stays in sleep mode for longer than 2 hours, „GloryFit” app’s data will get wiped by the iOS system resulting in the disconnection of the watch and the app. Smartwatch will connect to the app automatically when used again.
- After installing the app in a smartphone with Android operating system you’ll need to change the app's permissions to allow it to work in the background. Every phone is different. Example: Huawei mobile phone. The steps are as follows: Settings - Applications - Application startup management – GloryFit. Change the automatic app management to manual, and allow every app permission (allow for app self start-up, app start and app working in the background). This setting is intended only to allow the app to connect to the smartwatch by Bluetooth connection, when the mobile phone is in standby mode the data won’t be deleted by the Android system.

7.1. Installing

- Use your mobile phone to scan the QR code below, on the packaging or search „GloryFit” in Google Play/AppStore. Follow next steps to install the app.



GloryFit

- Enter the app and fill in your details
- Add your GravityGT25 PRO device
- Connect the app with your smart watch
- In order for the app and watch to function properly, give permission for the app to access specific phone options.

8. Mobile Bluetooth phone calls

In order to make phone calls through Bluetooth, connecting smartwatch with a phone is required.

1. Turn on the Bluetooth on your mobile device.
2. Open the „GloryFit” app, and find the „Add a device” feature, in order to connect devices.
3. After pairing the device with the app, the phone will ask you to grant the device access to contacts and permission to transfer phone calls. Once approved, the watch's phone calling feature will be enabled.


Remarks:

1. For the best app experience updating to the newest version is advised.
2. The App is compatible with Android 5.0 and iOS 9.0 or later.

3. A Bluetooth pairing request will be sent during the first connection to the iOS operating system. Click „Pair” in order to make a connection and enable smartwatch functions like notifications, phone calls, SMS messages etc.
4. After the device connects to the app for the first time, you will be prompted to activate the app's permissions. Please follow the instructions to activate the permissions, otherwise unstable connection or disconnection may occur.

9. Navigation

- a) Turning on: Press and hold side button for a few seconds.
- b) Turning off: Press and hold the side button and confirm with „√”.
- c) Changing smartwatch's dial:
Press and hold the title screen then choose your dial. You can also add your own photo using the app or add new dial using the watch dial library.




10. Features

	Making and answering phone calls with your smartwatch: After connecting the smartwatch with your phone, you can use the watch to make phone calls and view the call history. When using the phone call function, please maintain a stable Bluetooth connection between your watch and phone.
--	--




Blood pressure monitor:
Taking a blood pressure measurement, possible at any moment. More accurate data and reports available in the app.

Caution: Received results are illustrative and shouldn't be treated as a professional medical diagnostic.




Oxygen in blood monitoring:
Performing a blood oxygenation measurement, possible at any moment. More accurate data and reports available in the app.

Caution: Received results are illustrative and shouldn't be treated as a professional medical diagnostic.




Monitoring heart health: Heart rate monitoring 24 hours a day or performing a single measure, possible at any moment. Checking daily heart rate rhythm (accurate chart available). More accurate data and reports available in the app.


Caution: Received results are illustrative and shouldn't be treated as a professional medical diagnostic.



Activity report:
Summary of daily physical activity - Steps taken, calories burned and distance traveled counter. More accurate results are available in the app.

Caution: Daily activity data resets at midnight.

 Sports Outdoor Run Badminton Skipping	Sport Modes: Lots of exercises to choose from. Add your favorite sports and start exercising anytime.
 06 h 30 min 23:00 05:30	Sleep Monitoring: Monitoring your daily sleep time, getting information about your sleep quality. More detailed data available from the app. Caution: Sleep data is deleted from the watch at 8 p.m.
 Silence is gold Play/Pause Volume	Music control: Music control from a mobile device after connecting to the app
 Empty	Message Reminder: The device can synchronize incoming notifications from Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Stores up to 8 recent messages. Caution: You can enable/disable incoming notifications in the app.

	Stress Monitoring: Monitor your stress 24/7 or at any time. More detailed data and reports are available in the app. Caution: The results are for illustrative purposes only and should not be considered professional medical diagnostics.
	Menstrual Cycle Monitoring: Set the date of your last period and the watch will remind you of ovulation periods and your next period.
	On-Screen Clock: You can choose a digital or analog clock to display when the watch screen is off. (Enabling this feature will reduce battery life.)

11. Other features:

Watch dials library, DND mode, AOD function, voice assistant - now you can control the voice assistant on your phone using a smartwatch, watch dial selection, ability to upload your images as dials, “find my smartwatch” function, built-in speaker, microphone, sound and vibration settings, time format – two

settings: 12 and 24 hours, selection of screen backlight time, selection of screen brightness, power saving mode, “do not disturb” mode, breathing exercise, hand gesture screen backlighting, 2 games, flashlight, stopwatch, remote photo, alarm, calculator, timer, water drinking reminder, motion reminder, theater mode, 8 menu themes to choose from.

12. Troubleshooting

12.1. Smartwatch is not turning on.

- Press and hold the side button for a few seconds.
- Make sure that the battery is charged up. Charge up the battery and turn the smartwatch on again.

12.2. Smartwatch is automatically turning off

- The battery is dead
 - Charge up the device and turn it on again.
- Short battery life
 - Make sure the battery is completely charged up (charge it up for at least 2 hours).
- Smartwatch isn't charging up
 - Make sure the battery is charged up. Battery performance can change after a few years
 - Make sure that the charger is working properly (adapter and cable), if not, try another charging kit
 - Check cable and smartwatch connection.
- Smartwatch is not showing up in available Bluetooth devices
 - The battery is dead
 - Make sure that pairing icon is visible on the device (locked chain), if yes - smartwatch is already connected to another device, in this case you'll need to change your location so the device loses its last connection, or manually disconnect in latest paired device

- Smartwatch is connected to a mobile device without connecting to the app. Go to phone settings, choose Bluetooth and disconnect the smartwatch, then log in inside the app. Now the device should be available inside searched Bluetooth devices, if not – delete the device inside Bluetooth settings (available devices > device name > forget/delete device),
 - For phones with iOS operating system to completely forget the connection with your smartwatch go to:
„Settings” > „Bluetooth” > „Forget Device”
 - Only one activity measurement app should be installed on your phone to make sure the app works as intended. If there's more than one connected app there's a possibility it will affect your current phone-smartwatch connection
 - If the smartwatch still cannot be connected, close the app „GloryFit” and restart both the smartwatch and phone.
- Some Android devices can refuse to install the app. Go to „Settings” in your phone and authorize „Unknown Source”
 - Permissions settings for Android devices:
Go to settings, „Apps and notifications”, choose GloryFit app, then „Permissions” and allow the app permissions needed to function properly
 - In order for the app to work properly, the "no optimization" option for the app's battery usage must be checked
 - Some smartphones won't connect to the smartwatch in low battery mode
 - In order for the application to work properly, you must allow the application to be displayed above other applications
 - In order for the application to work properly, allow the application to run in the background
 - In order to work properly, the application must be running in the background.

Remarks

- The company reserves a right to change instruction manual without contacting the client
- Please charge the watch before using it
- Before using the smartwatch, you should configure it and synchronize time and user data using the GloryFit app
- Smartwatch has a water resistance class IP68 and is not suitable for swimming
- Product is not intended for medical purposes
- 5V output voltage
- Current efficiency 1A
- Full battery charging time is about 2 hours
- Sleep Monitoring was designed to follow natural sleeping and waking up patterns. In order to receive accurate measurements the watch should be worn regularly. If the user is sleeping late or the watch is worn only during sleep, measurement deviation is possible. Sleep data cannot be generated if the user is sleeping during day time
- Measurement results depend on the way of usage
- The watch needs to be worn properly to accurately monitor heart rate, pressure and blood oxygenation. Wearing the watch too tightly or too loose will result in inaccurate monitoring results. Wearing the watch too tight will affect blood pressure and wearing it too loosely will affect the watch's ability to measure.
- Some Android devices can sometimes close the app by mistake. Please make sure the app is working in the background by following these steps: Settings - App Management – GloryFit - Permissions Management – Permission to work in the background - Working in the background (Method of changing the settings can vary upon phone's model and operating system's version).

13. Safety information

1. Battery and charging hazards

- Do not attempt to repair the device or replace the battery yourself to avoid damaging the smartwatch and the risk of electric shock.
- Charge the device only with the original cable included in the package; using non-original accessories may cause short circuits or overheating.
- Avoid connecting the smartwatch to the power supply for too long; overcharging the battery may damage it or short circuit it.
- Do not throw the battery into a fire or expose it to high temperatures.

2. Use in wet and high temperature conditions

- Do not bathe, shower or wash your hands in the smartwatch - pressure and hot water may damage the watch.
- Do not enter a sauna or expose it to extremely high temperatures to avoid deformation of the components and possible loss of tightness.

3. Mechanical hazards and general principles of use

- Do not attempt to disassemble the smartwatch or interfere with its interior, as this may lead to permanent damage to the device and void the warranty.
- Avoid strong impacts, crushing or exposing the device to intense vibrations to prevent damage to the electronics and sensor modules.

4. Health function limitations

- Information regarding heart rate, sleep or physical activity should be considered only as approximate guidelines. They do not constitute a professional medical diagnosis and are not intended for monitoring or treating diseases.
- In the event of any disturbing symptoms or health complaints, consult qualified medical personnel.

5. Maintenance and procedures in the event of damage
 - Only perform inspections and repairs at authorized service centers, which allows you to maintain the warranty and safety of use.
 - In the event of visible damage to the screen, housing or charging connector, discontinue use and consult an authorized service center.
6. Waste treatment and care for the environment
 - Dispose of used batteries and other smartwatch components at designated electronic waste collection points in accordance with local regulations.
 - Avoid disposing of electronic devices with municipal waste to minimize negative impact on the environment.

WARRANTY TERMS

1. The company ensures good quality and device's efficient operation for 12 months from the day of purchase.
2. Any defects or damage revealed during the warranty period are fixed free of charge up to 28 days after getting delivered to a service.
3. The smartwatch is a delicate and precise device. It should be taken care of and made sure to avoid moisture, shaking, hits, sudden temperature changes, overheating or any negative environmental factors under the condition of losing warranty protection if not followed.
4. Any defects or damage not caused by the buyer are covered by the warranty.
5. Warranty does not cover:
 - defects caused by incorrect use of the product, especially against instruction manual as well as safety regulations

- mechanical item damage and its defects caused by it
- defects caused by not authorized repairs (including the buyer)
- parts and accessories subject to normal wear & tear, especially scratches, hard to clean dirt, text abrasions, batteries, device envelopes, bracelets, stripes, fasteners, galvanic coatings of envelopes or bracelets as well as glass slides
- damage caused by random causes such as; fire, flood, power grid surges, electrical discharges, flooding, effects of chemical agents or other external factors causing e.g. corrosion or stains
- products in which the warranty seal has been removed or broken

6. The buyer is obliged to send the device in original factory packaging. In other cases the Buyer bears the risk of product damage during the delivery.

7. If the shipment of the post-service product to the Buyer is carried out via a courier company, the Buyer is obliged to check equipment's condition in the presence of a courier company representative directly upon receipt. In the event of damage to the shipment, a representative of the courier company, at the request of the Buyer, will draw up a damage report, which is the sole basis to pursue complaint claims.

8. The Buyer will bear the cost of product's delivery to the service and back in case of:

- item sent to the service for warranty complaint is not used as intended or it is configured incorrectly;
- the Service refused a warranty repair in accordance with point 5 of the warranty terms.

9. The Buyer loses rights to the warranty in case of:

- a) conservation/repairs on the Buyers own accord, by unauthorized service or third party
- b) incorrectly filling a warranty card, especially in case of missing the purchase date or the shop sale stamp,
- c) losing/damaging the warranty card.

10. In matters not covered by these terms and conditions, the provisions of the Civil Code will apply.

Lp.	Type of Repair (The Service fills in) Rodzaj Naprawy (wypełnia Serwis)
1	
2	
3	

Smartwatch Gravity GT25 PRO

Model:

.....

Date of the Sale / Data sprzedaży:

.....

Seller's signature / Podpis sprzedawcy:

.....

Service Department
Punkt serwisowy

Shop stamp
Pieczęć punktu sprzedaży

GRAViTY

PRODUCENT:

G.ROSSI GROUP
ul. Sereno Fenn'a 6/3
31-143 Kraków

mail: serwis@gravitywatch.pl

